

Elektricher Heizkessel



EKCO.TM

Montage- und Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	3
Basisdaten des Kessels	3
Anweisungen für den Installateur	
Technische Daten	4
Montage	4
Anschließen externer Geräte an das ZIO Modul	7
Zusammenarbeit mit EKCO Kesseln	9
Externer Zwangs-Arbeitsmodus	10
Benutzerhandbuch	
Steuerungspanel - Einführung	11
Allgemeine Ansicht	11
Seitennavigation	12
Sprachauswahl	13
Konfiguration des Kessels und Speichers	13
Witterungsmodul	13
Automatischer Sommerbetrieb	15
Betriebsmodus	16
Automatik-Modus für 24 Std. Betrieb, Tagestemperaturen, Wochenprogramm	16
Arbeits-Modus der Zentralheizungs-Pumpe	18
Uhreinstellungen ändern	19
Raumtemperaturfühler	19

20

20

22

22

23

23

25

Pumpe DHW (Warmes Brauchwasser)

Vorschau für Zentralheizungs-Parameter

Zusammenarbeit mit anderen EKCO Kesseln

Warmwasserspeicher

Vorschau Störungen

Service-Menü

Heizen des zweiten Kreises

- 1. Die Bedienungsanleitung ermöglicht eine richtige Montage und Nutzung des Geräts bzw. sichert einen dauerhaften und sicherheitsgerechten Betrieb.
- 2. Der Heizkessel darf nur von einer Fachfirma montiert und in Betrieb genommen werden.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die als angemessen angesehen werden, und welche nicht im Handbuch gezeigt werden. Die wichtigsten Merkmale des Produkts bleiben jedoch immer erhalten.
- 4. Serienmäßig ist der Heizkessel vom Hersteller vorprogrammiert. Der Kessel ist daher zur Installation bereit. Die Werkseinstellungen können geändert und den individuellen Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Eine entsprechende Programmierung des Kessels bietet den bequemsten und wirtschaftlichsten Betrieb.
- 5. Bevor der Kessel geöffnet wird, müssen Sie die Stromversorgung trennen oder die entsprechende Sicherung ausschalten!
- 6. Nach Beendigung der Heizperiode lassen Sie kein Wasser aus der C. O Anlage ab.
- 7. In Objekten, in denen der Kessel nicht dauerhaft im Betrieb ist und die Heizungsanlage Frost-Temperaturen ausgesetzt sein kann, sollten Sie den Kessel in den Frostschutzbetrieb schalten, oder ein geeignetes Frostschutzmittel für die Zentralheizungs-Installation verwenden.

Basisdaten des Kessels

Dieses Handbuch beschreibt die folgenden Heizkessel-Modelle:

 EKCO.TM - elektrische Heizkessel f
ür die Wandmontage, single-Funktion mit witterungsgef
ührter Steuerung, erm
öglicht die Zusammenarbeit mit einem oder zwei Heizkreisen (Z. B. Heizk
örper und Fu
ßboden), mit Warmwasserspeicher und W
ärmepumpe

Die hier beschriebenen Heizkessel sind vorgesehen für ein geschlossenes Zentralheizungs-System mit Wasserzirkulation, geschützt in Übereinstimmung mit PN-B-02414: 1999. Die Kessel können aber auch in offenen Zentralheizungs-Systemen arbeiten geschützt gemäß PN-B-02413: 1991

Der Kessel ist mit einer witterungsgeführten Steuerung ausgerüstet, welche vollautomatisch arbeitet und die Bedienung auf ein Minimum reduziert. Die optimale Wahl der Parameter des Kessels reduziert deutlich die Betriebskosten. Der Kessel verfügt standardmäßig über eine eingebaute Umwälzpumpe, Manometer und Entlüftungsventil.

Das Gerät ist mit zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, um einen sicheren Betrieb während der gesamten Lebensdauer zu gewährleisten:

- · System der Wasserdurchflusskontrolle,
- Innerer Temperaturregler,
- Übertemperaturbegrenzer,
- · Sicherheitsventil.

Die Leistung des Kessels sollte immer auf Basis der Wärmebilanz des Objekts ausgewählt werden.



Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und ohne Sachkenntnis verwendet werden, aber nur wenn die Beaufsichtigung oder Unterweisung in Bezug auf den Gebrauch des Geräts auf sichere Weise erfolgt, damit die Gefahren verständlich sind. Kinder sollten mit diesem Gerät nicht spielen und die Reinigung und Wartung sollte nicht von unbeaufsichtigte Kinder ausgeführt werden.

Technische Daten

Technische Daten	MPa	0,3			
Mindestfließdruck	MPa	0,05			
Wassertemperaturbereich	°C		20 ·	÷ 85	
Zulässige Temperatur	°C		10	00	
Abmessungen H x B x T	mm		815 x 5	03 x 197	
Gewicht	kg		~29		
Wasseranschluss		G 1"			
Schutzart		IP 21			
Model		EKCO.TM			
Bemessungsaufnahme	kW	30	36	42	48
Bemessungsspannung		400V 3N~			
Bemessungsstrom	Α	3 x 43,3	3 x 52,0	3 x 60,6	3 x 69,3
Absicherung	Α	50 63 80		30	
Minimaler Leitungsquerschnitt	mm ²	5 x 10 5 x 16			
Maximaler Leitungsquerschnitt	mm²	5 x 50			
Maximale zulässige Impedanz	0	0 14	0.09	0.035	0.03

Montage

Montagebedingungen:

- Gewährung entsprechender Energieleistung vom Energiebetreiber
- effiziente und der Norm IEC 60364 entsprechende Elektroinstallation
- Zentralheizungs-Installation ausgestattet mit einem Ausdehnungsgefäß in Übereinstimmung mit: PN-B-02414: 1999 - geschlossenes System
- vor der Installation des Kessels muss die Heizungsanlage gründlich gespült werden
- Der Kessel muss gegen Verschmutzung mit einem magnetischen Siebfilter ausgestattet werden (im Lieferumfang enthalten).
- An dem Sicherheitsventil darf kein Ventil (z.B. Absperrventil) montiert werden
- Das Gerät darf nicht in feuchten oder explosionsgefährdeten Räumen montiert werden
- wenn der Heizkessel an die Fußbodenheizung angeschlossen wird, ist es absolut notwendig eine entsprechende Sicherheitsausrüstung zu installieren (Abb.2b oder 3).

Der magnetische Filter soll auf dem Einlauf montiert werden. In horizontaler Stellung, Durchflussrichtung gemäß Pfeil.



Montage

- Den Kessel mit den Befestigungsschrauben senkrecht montieren. Abstände von der Wand und Decke sind gemäß Abb. 1 einzuhalten.
- Den Kessel an die mit Sperrventilen ausgestattete Zentralheizungsanlage anbringen (Abb. 2 und Abb. 3).
- 3. Um die Lebensdauer der Heizelemente zu verbessern, die Zentralheizungsanlage mit aufbereitetem Wasser oder Wärmeträgermedium füllen.
- 4. Die Zentralheizungsanlage entlüften.
- 5. Den elektrischen Heizkessel an das Stromnetz anschließen (Abb. 4).



Abb.1 Kesselmontagesskizze

Hinweise zur Installation der Zentralheizung

Die Vielseitigkeit der im Kessel installierten Steuerung ermöglicht die Verwendung für unterschiedlichste Heizungsanlagen. Hierzu muss die Steuerung vor dem Starten entsprechend konfiguriert werden (siehe Abschnitt "Systemsteuerung " und "Service-Einstellungen").

Wenn der Kessel bspw. nur an eine Fußbodenheizung angeschlossen werden soll, achten Sie darauf die Tcomax Parameter (max. Temp. der Zentralheizung) auf 60° C und WCHG (Koeffizienten Charakteristik des Heizkörpers) unter (Siehe "Service-Menü" auf Seite 24) einzustellen.

Spezielles Start-up-Verfahren

Wenn die Inbetriebnahme des Kessels bei sehr niedrigen Temperaturen erfolgen sollte, können auf Grund der physikalischen Eigenschaften der Wärmeträgerflüssigkeit falsche Messwerte der Strömung aufgezeichnet werden. In dieser Situation wird ein spezielles Verfahren gestartet, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der Heizkessel muss sich im Heizbetrieb f
 ür die Zentralheizung oder des Speichers befinden (siehe Abbildung 14)
- NA Eingang für ZIO-Modul muss überbrückt werden (siehe Abbildung 5)
- auf dem Bedienfeld muss das Symbol "!" zu sehen sein (siehe "Signalisierung kat. Fehler auf der Ansicht Allgemein ", S. 12).

Im Laufe dieses Verfahrens wird die Wärmeträgerflüssigkeit sicher auf eine Temperatur erhitzt, welche die korrekte Ablesung der Strömung gewährleistet. Die Dauer des Verfahrens hängt von der Größe der Zentralheizungsanlage und der darin herrschenden Temperatur ab. Der Beginn des Verfahrens wird auf der Anzeigetafel des Steuerbildschirms angezeigt (Bild 10,11) und auf dem Vorschaubildschirm Zentralheizung Parameter (Abbildung 31) durch die wechselnde Anzeiger der Kesselleistung und horizontale Zeichen ("-", "-") dargestellt. Bei Erreichen und Stabilisierung der Strömung in der Heizanlage, schaltet sich das Verfahren automatisch ab und der Heizkessel beginnt mit den Normalbetrieb.







Abb.3 Beispiel für eine Zentralheizungs-Installation - Heizkörper, Fußbodenheizung, Speicher , DHW Kreislauf

6



In die fest verlegte Elektroanlage ist eine Schutzvorrichtung einzubauen, die eine Trennung des Gerätes von der Spannung ermöglicht (minimaler Abstand der Pole zueinander = 3 mm).

Anschluss von externen Geräten an das ZIO Modul

Der Kessel kann je nach Bedarf mit zusätzlicher Ausrüstung und weiteren benötigten Sensoren ausgestattet werden (Abb. 5).

Temperatursensoren sollten mit einem LIYY 2x0,14 Draht oder ähnlichem angeschlossen werden. Es ist zwingend darauf zu achten die Anschlüsse nicht zu verwechseln, da der Sensor sonst nicht erkannt wird. Die Länge der Anschlussdrähte sollte so kurz wie möglich sein. Zu lange Anschlussdrähte können eine mangelhafte Arbeit der Sensoren verursachen. Verlegen Sie die Anschlussdrähte nicht in unmittelbarer Nähe von Stromkabeln und wickeln Sie diese keinesfalls um andere Leitungen oder Kabel.

Die Platzierung der Sensoren ist sehr wichtig.

Der Außentemperaturfühler sollte an den klimatisch ungünstigsten Ort der Gebäudefassade positioniert werden (in der Regel auf der Nordseite), weg von Wärmequellen (z. B. Fenster, Lüftung Auslasskanäle, Schornsteine und anderen künstlich beheizten Flächen). Der Sensor sollte nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Raumtemperaturfühler sollte im Inneren des Gebäudes, in dem am meisten genutzten Zimmer, weg von Fenstern, Türen, Heizkörpern und anderen Quellen, die die genaue Temperaturmessung stören können, angebracht werden. Die Verwendung eines Raumtemperatursensor ist nicht zwingend notwendig. Weitere Informationen zu diesem Sensor und dessen Aufgaben finden Sie im Abschnitt " Raumtemperaturfühler " S.19.

Anschluss von übergeordneten Geräten

Der Kessel kann mit übergeordneten Geräten verbunden werden, (Abb. 6) welche die Heizfunktion des Kessels zeitweise ausschalten, bspw. Durchlauferhitzer. Diese Lösung wird verwendet, um den momentanen Stromverbrauch auf ein Gerät zu reduzieren. Ein übergeordnetes Gerät sollte einen Steuerausgang Relaistyp haben. Dieser Ausgang wird über eine Leitung (z. B. LIYY 2x 0,14) mit dem "NA" Eingang im ZIO Modul verbunden.

An "NA" Eingang keine Spannung anschließen! Bevor Sie ein übergeordnetes Gerät verbinden, überprüfen Sie, ob es einen Relaisausgang hat. Wenn ein übergeordnetes Gerät nur Spannungssignal steuern kann, muss ein entsprechendes Relais verwendet werden.

Nicht genutzte NA Eingang muss gebrückt bleiben!



Abb.5 Anschließen externer Geräte an das ZIO Modul

Prinzip des Betriebs des Moduls und Verbinden mit den entsprechenden externen Vorrichtungen wurde in anderen Abschnitten beschrieben.

Messen der Wassertemperatur im Speicher

Für die Temperaturmessung des Wassers im Speicher gibt es in der Steuerung zwei Möglichkeiten:

- a) mit Hilfe eines im Speicher platzieren Thermostaten mit Kontaktausgang (spannungsfrei)
- b) über einen Temperatursensor WE-008 der Firma Kospel S.A., der im Speicher platziert wird.

Die gewünschte Art der Messung kann über das Service-Menü mit dem entsprechenden "Temp" -Parameter ausgewählt werden.

Anschließen des Dreiwege-Ventils (Speicher)

Kesselbetriebumstellung auf Zentral- oder Wasserheizung im Speicherregister sollte über ein Dreiwegeventil mit Stellantrieb erfolgt werden. Abhängig von verwendetem Modell und der Anleitung von Ventil und Servomotor sollte das Gerät, wie in den Abbildungen auf Seite 8 gezeigt, angeschlossen werden.



Abb.5a Dreiwegeventil Honeywell Anschluss

Brauchwasserpumpe

Der Kessel kann die Brauchwasserpumpe steuern. Ob die Pumpe ein- oder ausgeschaltet ist, abhängig von dem ausgewählten täglichen Programm (1 Schritt = 1h). Auf diese Weise können Sie zum Beispiel die Brauchwasserpumpe über Nacht abschalten. Die Pumpe ist mit dem ZIO Modul verbunden, wie in der Abb. 5 (Seite 8) gezeigt wird. Die Pumpe wird mit 230V versorgt.

Anschluss des Mischventils des zweiten Heizumlaufs

Der ZTM-Anschluss auf der ZIO22 Platine Abb.5 wird verwendet, um das Mischventil mit dem Antrieb Dreiwege-Mischer des zweiten Heizumlaufs zu verbinden (Abb. 3 ZM Ventil). Dieser Heizumlauf muss angepasst sein mit niedrigeren Leistungsparametern zu arbeiten als der Kesselkreis. Wenn beispielsweise der Kesselkreis so eingestellt wird, dass er eine maximale Temperatur von 85 Grad liefert (Siehe "Service-Menü" Parameter: WChG,WChG2, Tcomax i Tc2max), kann der zweite Heizkreis verwendet werden um die Fußbodenheizung mit einer maximalen Temperatur von 60 Grad zu beheizen. In diesem Fall ist es absolut notwendig eine zusätzliche Sicherheitseinheit einzubauen die vor einer zu hohen Temperatur des zweiten Heizkreises schützt. Zur Messung der Temperatur des zweiten Heizkreises wird ein Sensor Typ WE-008 verwendet.

Parallele Zusammenarbeit der Heizkessel

Sofern Wärmeleistungen benötigt werden, die die Leistung eines einzelnen Heizkessels übersteigen, können auch zwei oder mehrere (bis zu acht) Heizkessel parallel angeschlossen werden (Untertyp EKCO.T) welche mit einem Controller für Gruppenarbeit ausgestattet sind. Abbildung 7 zeigt ein Beispiel für die o.g. Lösung.



Rys.7 Kombination der Heizkesselgruppe

Die Idee einer solchen Zusammenarbeit basiert auf der Übertragung der eingestellten Austrittstemperatur von Kessel EKCO.TM zu den Kesseln EKCO.T.

Um den Kessel EKCO.TM in den Gruppenmodus umzustellen muss man die "Nr" Parameter im Service-Menü für die erforderliche Anzahl von untergeordneten Kesseln ändern.

Um den Kessel EKCO.T für die Gruppenarbeit zu modifizieren, gehen Sie wie folgt vor:

Parameter "r1" im Service-Menü einstellen,

- in der Service-Einstellung legen Sie die Geräteadresse zum Beispiel. "A1" fest.

Die Geräteadresse ist eine einzigartige Nummer, die den Kessel in der Gruppe (Netzwerk) identifiziert. Die Adressen können sich nicht wiederholen. Die Anzahl der Adressen kann nicht größer sein als die Anzahl der untergeordneten Kesseln.

Beispiel: es wird eine Gruppe/Kaskade von Heizkesseln gebaut, bestehend aus einem Master Kessel (übergeordnet - EKCO.TM) und drei untergeordneten Kesseln. Adressenanzahl in diesem Fall: A1, A2 und A3.

Die Kessel müssen als Netzwerk miteinander elektrisch verbunden werden, mit einem Kabel z. B. LIYY 2x 0,14 oder mit einem Twisted-Pair-Kabel (Ethernet). Die Verbindungsmethode zeigt Abb.8.



Rys.8 Zusätzliche elektrische Verbindung von Heizkesseln als Arbeitsgruppe.

Die Kessel sollten nacheinander verbunden werden. Bilden Sie keine Gabelung oder Abzweigung in der Vernetzung der Kabel.

Externer Zwangs-Arbeitsmodus

Am ZIO Modul Abb. 5 (Seite 8) befindet sich ein RP Eingang, dessen Überbrückung bewirkt die Aktivierung des Antifrost- oder Nachtmodus. Die entsprechende Auswahl wird im Service-Menü vorgenommen. So wie beim NA Eingang, darf auch hier keine Spannung angeschlossen werden!

Die Verwendung dieses Eingangs ermöglicht den Anschluss eines externen Controllers mit einem Relaisausgang (z.Bsp. eine Schalttafel mit Telefonsteuerung) und vereinfacht die Fernsteuerung des Kessels mit Hilfe einer Telefonleitung.

Steuerungspanel - Einführung

Auf dem Deckel des Kessels befindet sich ein Steuerungspanel (Abb.8). Das Panel wird verwendet um die Betriebsparameter anzuzeigen und zu ändern.



Abb.8 Steuerpanel 1 - Display 2-7 - Tastatur

Nach dem Einschalten des Kessels, führt die Steuerung des Kessels eine Reset-Prozedur durch (Abb.9) welche ein paar Sekunden dauert. Während dieser Zeit erscheint auf dem Bildschirm die Software-Versionsnummer:



Abb.9b Reset der Steuerung

Allgemein Ansicht

Nach dem Reset-Vorgang schaltet die Steuerung automatisch in die Anzeige der allgemeinen Arbeitsparameter des Kessels. Abhängig von der aktuellen Konfiguration kann der Vorschau-Bildschirm wie in den Zeichnungen aussehen. Die Konfiguration des Kessels wurde im Abschnitt "Konfiguration des Kessels und Speichers" beschrieben (Seite 13). Der Kessel kann gleichzeitig die Zentralheizung und den Speicher mit Warmwasser versorgen oder beide Kreise einzeln.

10 0:56 Mo P0=* 7=9° Tp=20.2→21.0ª c=45+47° 8. Akh

Abb.10 Allgemeine Ansicht der Konfiguration "CH ON – DHW ON" (Versorgung Zentralheizung und Speicher) oder "CH ON- DHW OFF" (Zentralheizung Ein, Speicher Aus).

Wenn nur die Heizung-Funktion ausgeführt wird, kann der Vorschau-Bildschirm wie auf der Abb.10 aussehen. Die erste Zeile zeigt die aktuelle Zeit im "GG:MM:DT" Format also: Stunde, Minute und der Wochentag. Danach wird das entsprechende Symbol angezeigt, abhängig von dem gerade ausgeführten Betriebsmodus. Beschreibung der Betriebsarten , siehe "Working mode" (Seite 16). Die Symbole bedeuten jeweils: PX - Information, dass Tagesprogramm Nr. X realisiert wird (auf dem Bild Programm 0), weiter nach dem Gleichheitszeichen (=) aktuelle Tagestemperature. Die Tagestemperaturen sind im Abschnitt "Automatik-Modus für 24 Std. Betrieb, Tagestemperaturen, Wochenprogramm" (Seite 16) beschrieben.

Anstelle des P Symbols können Abhängig von der eingestellten Betriebsart folgende Symbole zu sehen sein:

- Bezeichnung "p.zmr." bedeutet Anti-Frost Betriebsart,
- Bezeichnung "manP5" bedeutet die Durchführung des Programms Nr.5 (Sonderprogramm mit einer konstanten Austrittstemperatur),
- Bezeichnung "man+" bedeutet, dass eine dauerhaft erhöhte Tagestemperatur aktiviert ist,
- · Bezeichnung "man-" bedeutet, dass eine dauerhaft reduzierte Tagestemperatur aktiviert ist,
- Bezeichnung "man*" bedeutet, dass eine dauerhafte Tagestemperatur aktiviert ist,
- Bezeichnung "man(" bedeutet, dass eine dauerhafte Nachttemperatur aktiviert ist.

In der zweiten Zeile nach dem **Tz** Zeichen wird die aktuelle Außentemperatur angezeigt. In der dritten Zeile nach dem **Tp** Zeichen wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt und nach den Pfeil, die Raumtemperatur, die erreicht werden soll. Die letzte Zeile zeigt die Rücklauftemperatur in den Kessel und nach den Pfeil die eingestellte Vorlauf-Temperatur im Kessel an. Weiter wird die gerade eingeschaltete Leistung in Kilowatt, oder eine spezielle Startprozedur (siehe Seite 5) angezeigt.



Abb.11 Allgemeine Ansicht der Konfiguration CH "off" and DHW "on" (Zentralheizung Aus. Speicher Ein).

Wenn die Steuerung nur mit dem Speicher arbeitet (Abb. 11) und die Zirkulation der Heizung nicht erhitzt wird, steht in der ersten Zeile anstelle des implementierten Programm die Bezeichnung "DHW". Eine angemessene Leistung wird nur dann angezeigt, wenn der Speicher von dem Kessel "aufgeladen" wird. Beim Aufladen des Speichers wird zusätzlich in der letzten Reihe anstatt "Tc" "TZ" angezeigt. Dies bedeutet, dass der Kessel nur den Speicher versorgt und die Heizung aus bleibt.

12 15:09 Fr Т⁊≕Йª Tp=20.2ª

Abb.12 Allgemeine Ansicht der Konfiguration "off" und DHW mode "off" (Zentralheizung Aus, Speicher Aus).

Wenn der Kessel ausgeschaltet ist (Zentralheizung Aus, Speicher Aus), sieht der Vorschaubildschirm des Steuer-Panels wie in der Abbildung 12 aus.

Fehlermeldungen auf der allgemeinen Ansicht Seite

Auf der allgemeinen Ansicht Seite können Informationen über bestimmte Fehler angezeigt werden. Anstelle der Temperaturanzeige können folgende Meldungen auftreten:

- Symbol "!!" bedeutet Sensorfehler, in der Regel das Fehlen oder Kurzschluss,
- Symbol "??" bedeutet ein Fehler in der Kommunikation zwischen der Steuerung und des Sensors (Störungen), oder dass der Außentemperatursensor und/oder Raumtemperaturfühler extrem hohe Temperaturen (über 45°C) aufzeichnet. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass der Sensor in der Sonne oder durch andere Faktoren, überhitzt wird,
- Symbol "-" erscheint nur, wenn kein Raumfühler angeschlossen ist. Dies ist keine Notfallsituation, da die Verwendung eines Raumfühlers optional ist.

Außerdem kann in der ersten Reihe ein "!" erscheinen, was einen Ausfall des Durchflusses meldet. Diese Meldung kann nur erscheinen, wenn die Zirkulationspumpe eingeschaltet ist.

Seitennavigation

Zum Navigieren der Seiten wird das Bedienfeld Tastatur verwendet (Abb. 8) Mit den Tasten können Sie auch die entsprechenden Kesseleinstellungen ändern. Die Funktion der Tasten hängt von der aktuellen Menü- Seite ab. Die Funktionen werden für jede Menü-Seite einzeln beschrieben. 30 Sekunden nach dem letzten Tastendruck, geht die Steuerung immer wieder automatisch auf die Seite der Allgemein Ansicht zurück. Wenn eine solche Rückkehr realisiert wird, erlischt die Hintergrundbeleuchtung, welche automatisch eingeschaltet wird, sobald Sie eine Taste betätigen. Die Taste (2 (Abb. 8) ist eine Rückkehr Taste – sie wird verwendet um vom Edit Parameter zurückzukehren oder für die Rückkehr in die Allgemein Ansicht. Bei mehrmaliger Betätigung (je nachdem, auf welcher Menü-Seite man sich befindet) dieser Taste kehrt das System in die Allgemein Ansicht zurück. Aus der Allgemein Ansicht, kann mit den Tasten auf folgende Menü-Seiten zugegriffen:

- Taste $(\triangle) 6$ (Abb. 8) Seiten zur Bearbeitung der Tagesprogramme,
- Taste (7 (Abb. 8) zur detaillierten Parameteransicht für Heizung,
- Tasten 🔇 und (>) (Abb. 8) zu weiteren Menü-Seiten, welche nacheinander erscheinen bis Sie zur Gesamtansicht zurückzukehren. Wenn Sie die Taste (D) (Pfeil nach rechts) betätigen, gelangen Sie auf folgende Menü-Seiten Maximum Tz (Max Tz)
- Mode (Betriebsmodus):
 - CH pump (Pumpe der Zentralheizung) DHW pump (Pumpe des Speichers)
- Config. (Konfiguration):
- Time (Zeit)
- DHW Cylinder (1) (Speicher (1))
- Edit (Bearbeiten) Curve (Heizkurve)
- DHW Cylinder (2) (Speicher (2))
- Tp hysteresis (Hysterese Raum)
- CH Circuit #2 (Zentralheizung #2)

- Error (Ausfälle)
- Service-Menü
- Extended menu (Wochenprogramm)
- ABC (Sprachauswahl)
- Week mode (Tagestemperaturen)

Wenn Sie die Taste (() (Pfeil nach links) betätigen, gelangen Sie auf die selben Menü-Seiten in umgekehrter Reihenfolge. In den forgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die verschiedenen Menü-Seiten.

Sprachauswahl

Ändern der Sprache wird auf der "ABC" Menü-Seite vorgenommen. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:

- Polnisch
- Englisch
- Russisch
- Französisch



Abb.13 ABC - Sprachauswahl

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:



Konfiguration des Kessels und des Speichers

Dieser Heizkessel kann sowohl eine Heizung als auch einen Speicher betreiben. Die Konfiguration des Kessels und des Speichers ist in der Abbildung 14 gezeigt.

Confia.	
C.O.Yes H.F.No	
<pre>< (+/-/C/Ok)</pre>	. .

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

Abb.14 Konfigurationsbildschirm.

Entsprechende Bezeichnungen bedeuten: C.O. YES - Zentralheizung Ein C.O. NO - Zentralheizung Aus H.E. YES - Speicher Ein H.E. NO - Speicher Aus Zur Änderung der Konfiguration dienen die Tasten (a) und ().

🕞 – Rückkehr zur Allgemein Ansicht	D – zur nächsten Seite
– bestätigen und speichern der Änderungen	— Ein / Aus Zentralheizung
I zur vorherigen Seite	🛞 – Ein / Aus Speicher Betrieb

Nach der Bestätigung der entsprechenden Konfigurationseinstellung durch Drücken der Taste er gespeichert". Ohne diesen Schritt wird die Konfiguration nicht dauerhaft gespeichert!

Wettermodul

Die Steuerung PSK.M2 / PSK.M3 dient dazu die Temperatur in der Heizungsinstallation abhängig von der Außentemperatur anzupassen. Bei niedrigen Außentemperaturen ist der Wärmebedarf höher, bei höheren Außentemperaturen niedriger. Der Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Temperatur der Heizungsinstallation kann als Diagramm dargestellt werden und wird als Heizkurve bezeichnet. Ein Beispiel einer solchen Kurve ist in Abbildung 15 gezeigt.



Abb.15 Heizkurve

- N Heizkurve Neigung
- Tc Temperatur der Heizungsinstallation
- Tz Außentemperatur
- Tp Raumtemperatur

Eine solche Heizkurve ist in der Steuerung gespeichert. Die zusätzliche "Tp" Achse wird verwendet zur Bewegung des Diagramms für die anderen Soll-Raumtemperaturen. Auf dem Beispieldiagramm wird eine Kurvengruppe vorgestellt für verschiedene Parameter "N" und der Raumtemperatur von 20 ° C. Der Parameter N ist abhängig vom beheizten Gebäude. Für schlecht gedämmten Gebäude ist es höher für gut isolierte entsprechend geringer. Die Werkseinstellung dieses Parameters beträgt 14 und sollte für die meisten der derzeit gebauten Häuser (gilt für Heizkörper) geeignet sein. Für Fußbodenheizungen wird ein Anfangswert von 8 vorgeschlagen.

Einstellung der Heizkurve

Der "N" Parameter der Heizkurve kann über "Bearbeiten" Menü- Seite Abb.16 eingestellt werden. Der Neigungswinkel der N Kurve kann im Bereich von 4 bis 25 geändert werden. Die Werkseinstellung, gleich - 14 bedeutet, dass für Tzew von -20°C und Tpok von 20°C die Versorgungstemperatur des Heizkreises 76°C sein wird. Wenn es bei niedrigen Außentemperaturen (unter 0°C) zur Auskühlung der Räume kommen sollte, erhöhen Sie den Winkel der Kurve N. Bei der Überhitzung muss der Winkel reduziert werden. Bei Unterkühlung in der Übergangszeit (Außentemperatur über 0°C) sollte die Tagestemperatur korrigiert werden (erhöhen). Dies bewirkt eine parallele Verschiebung der Kurve in positiver Richtung. Dann reduzieren Sie den Wert des Parameters N, so dass bei niedrigen Außentemperatur (nah der Berechnungstemperatur) die Temperatur des Wärmeträgers der Heizungsanlage auf dem vorherigen Niveau bleibt. Im Falle einer Überhitzung gehen Sie ähnlich durch Absenkung der Tagestemperatur und Erhöhung des N Winkels vor. Zur Änderung der N Parameter, kann die Funktion auf der Menü-Seite "Heating curve" (Abb.17, Seite 15) nützlich sei. Der Cursor ist auf den aktuellen Wert des N Parameters eingestellt. Zur Änderung des Wertes, benutzen Sie die Tasten () und (). Dargestellt ist auch der Wert der berechneten Temperatur der Installation in der Funktion der aktuellen Außentemperatur.



Abb.16 Seite für Bearbeitung der Heizkurve

Zur Berechnung nimmt die Steuerung in diesem Fall die "24 hour temperature" Temperatur. Mehr über die "24 hour temperature" und andere mögliche Temperaturen erfahren Sie in den weiteren Kapiteln. Denken Sie daran, die Änderungen zu bestätigen, indem Sie die 📾 Taste drücken.

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

B – Rückkehr zur Allgemein Ansicht	D – zur nächsten Seite
Regional and speichern der Änderungen	 Erhöhung des N Parameters
	- Reduzierung des N Parameters

Heizkurve

Auf diese Menü- Seite können Sie die Vorlauftemperatur "Tc" für die aktuelle Heizkurve die abhängig von der Außentemperatur ist, anschauen. Mit den Tasten auf und vor kann die Außentemperatur Tz simuliert werden. Die Steuerung berechnet die Tc Vorlauftemperatur der Installation unter Berücksichtigung der eingestellten Tagestemperatur und des Parameters N. Dies ist eine Ansicht-Seite und beeinflusst die Parameter des Kessels in keiner Weise.



	Abb.17	Menü- Seite der aktuellen Heizkurve
--	--------	-------------------------------------

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:



Automatische Sommerbetrieb

Auf der Menü-Seite "Maximum Tz" (Abb.18) können Sie die Außentemperatur einstellen, ab welcher der Kessel die Heizungsanlage stoppt. Denken Sie daran, die Änderungen zu bestätigen, indem Sie die 📾 Taste drücken.

18 Maximum Tz: _____ Tz=14ª (+/-/C/0K) ÷

Abb.18. Seite zur Einstellung der maximalen Außentemperatur.

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:



Die Steuerung des Kessels kann in mehreren unterschiedlichen Betriebsarten erfolgen diese werden durch den Benutzer festgelegt (Abb.19).

Mode: Auto + (+/-/C/Ok) + 19 Abb.19 Seite zur Einstellung des Betriebsmodus

Die Steuer	runa verfüat	über die	folgenden	Betriebsarten:
Die Oleuci	ang tenagi		rorgenaen	Bethebbuilten.

- "Auto" = Automatisch
- p.zmr. = Frostschutz
- "Zawsze P5" = Durchführung nur des 5ten Programms
- "Zawsze –" = Durchführung nur reduzierte Tagestemperatur
- "Zawsze +" = Durchführung nur erhöhte Tagestemperatur
- "Zawsze *" = Durchführung nur Tagestemperatur
- "Zawsze (" = Durchführung nur Nachttemperatur

Genaue Beschreibung der verschiedenen Betriebsarten finden Sie in den weiteren Kapiteln.

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

🕞 – Rückkehr zur Allgemein Ansicht	D – zur nächsten Seite
📾 – bestätigen und speichern der Änderungen	Betriebsart Umschalten (nächster)
	- Betriebsart Umschalten (vorheriger)

Automatik-Modus für 24 Std. Betrieb, Tagestemperaturen, Wochenprogramm

Wie im Kapitel "Wettermodul" erwähnt, berechnet die Steuerung die gewünschte Temperatur in der Heizungsanlage auf Basis der Außentemperatur und des Parameters der Heizkurve. Ein weiterer Parameter, welcher von der Steuerung verwendet wird ist die voraussichtliche Raumtemperatur. Die Steuerung verfügt über die Möglichkeit der Eingabe von vier verschiedenen Temperaturen (Abb.20), die während des Tages durchgeführt werden können (Tagestemperatur). Diese sind:

- erhöhte Tagestemperatur "+"
- Tagestemperatur "*"
- reduzierte Tagestemperatur "-"
- Nachttemperatur "("

Unter den entsprechenden Bezeichnungen können beliebige Werte eingeben werden, vorausgesetzt, dass die höchste Temperatur der erhöhten Tagestemperatur entspricht und die niedrigste Temperatur der Nachttemperatur. Die die nachfolgenden Werte müssen abnehmend gemäß der obigen Liste sein. So kann man vorhersehbare Raumtemperaturen auf vier verschiedenen Ebenen während des Tages festlegen. Die Eingabe des Wertes der täglichen Temperatur erfolgt auf der Menü-Seite "Tagestemperatur" Abb. 20.

	20
0.41. T	20
ZMI LENFErduures	
+=25° +=21°	
—=20° (=18°	

Abb.20 Seite zur Einstellung der Tagestemperatur.

Der Cursor zeigt die aktuell bearbeitete Temperatur. Mit den Tasten 🛆 und 💬 kann diese geändert werden.

🕞 – Rückkehr zur Allgemein Ansicht	D – zur nächsten Seite
Bestätigung und Speichern der eingegeben Tempera- tur - der Cursor bewegt sich zur nächsten Bearbeitung	— Temperaturerhöhung
	— Temperaturabsenkung

Denken Sie daran, die Änderungen zu bestätigen, indem Sie die 🐼 Taste drücken. Wenn die bearbeiteten Temperaturen auf die gewünschten Werte eingestellt sind, können diese den entsprechenden Stunden zugewiesen werden. Dadurch entsteht ein entsprechendes Tagesprogramm. Der Speicher der Steuerung verfügt über 8 Tagesprogramme, von denen zwei vom Anwender frei editiert werden können. Die Bearbeitung der Tagesprogramme wird durchgeführt unter "24 h program" (Abb.21). Sie gelangen direkt von der allgemeinen Ansicht dort hin, indem Sie die Taste 🙆. betätigen.

21 24h prog. 6 10:30 </ </ </ </ </ </ </ </ </l> нанананананананананананан (- (-

Abb.21 Editor Tagesprogramme.

- "+" erhöhte Tagestemperatur
- ,*" Tagestemperatur
- "-" reduzierte Tagestemperatur
- "(" Nachttemperatur

In der Funktion "Editor Tagesprogramme", ist der Cursor unter der Nummer des gerade ausgeführten Programms positioniert. Mit den Tasten (a) und (b) können Sie die Zahl des bearbeiteten Programms ändern. Programme von P0 bis P4 sind auf unveränderbar eingespeichert – diese können nur eingesehen werden. Programm Nr P5 ist ein spezielles Programm, bei dem die Steuerung eine Konstante unabhängig von der Außentemperatur, eine konstante Temperatur des Heizkreises für die Zentralheizung einsetzt. Programme 6 und 7 sind frei editierbar durch den Benutzer. Die auf dem Bildschirm angezeigten Symbole präsentieren die entsprechende Temperatur. Die Position des Symbols ist mit einer bestimmten Zeit während des Tages gekoppelt. Mit den Tasten (d) und (b) können Sie den Cursor bewegen um das Tagesprogramm zu bearbeiten oder anzusehen. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeichen in den letzten drei Reihen gehen, wird in der oberen rechten Ecke eine entsprechend zugeordnete Zeit mit der Cursorposition angezeigt. Mit den Tasten (c) und (c) kann dann das Temperatursymbol geändert werden. Das Programm ist mit einer Genauigkeit von 30 Minuten pro Tag strukturiert. Denken Sie daran, die Änderungen zu bestätigen, indem Sie die (c). Taste drücken. Der Cursor kehrt dann in die Programmnummer Anzeige zurück.

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite wenn der
Cursor die Nummer des Programms anzeigt:Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite wenn der
Cursor eine beliebige Uhrzeit anzeigt:

Rückkehr zur Allgemein Ansicht	Bewegung des Cursors, um die Programmnum- mer anzuzeigen
ex - bestätigen und speichern des Programms	- bestätigen und speichern des Programms,
wechseln zur Bearbeitung des Tagespro-	Programmnummer anzuzeigen,
gramms auf die 23:30 Uhr Position	- wechseln zur Bearbeitung der vorherigen Uhrzeit
D- wechseln zur Bearbeitung des Tagespro-	> wechseln zur Bearbeitung der nächsten
gramms auf die 0:00 Uhr Position	
A wechseln zu anderen Tagesprogramm	estgelegten Uhrzeit
S - wechseln zu anderen Tagesprogramm	 Iemperaturanderung entsprechend der festgelegten Uhrzeit

Im Programm Nr. P5 werden nur Einstellungen für Solltemperatur der Zentralheizung analog zu Bearbeitung von anderen Tagesprogrammen vorgenommen. Die letzte Menü-Seite die dem automatischen Betrieb des Kessels zugeordnet ist, beinhaltet die Bearbeitung des Wochenprogramms. Den entsprechenden Wochentagen, kann jeweils eines der acht Tagesprogramme zugewiesen werden. Zur Bearbeitung des Wochenprogramms gelangen Sie über Menü-Seite "Week program" (Abb. 22).

22 Week programme day :1234567 prog.:0000067 (+/-/c/nK) ÷

Abb.22 Editor Wochenprogramm

Auf der Seite "Week program" in der Zeile Tag befinden sich Zahlen 1 bis 7 die den entsprechenden Tagen der Woche zugeordnet sind: 1 - Montag, 2 - Dienstag etc. 7 - Sonntag. In der unteren "Prog." Zeile befinden sich Zahlen die den Tagesprogrammen zugeordnet sind. Der Cursor zeigt das aktuell bearbeitete Tagesprogramm an. Die Programmnummer kann durch Drücken der Tasten (a) und (g) geändert werden. Um zur nächsten Programmnummer zu gelangen und dieses zu bearbeiten drücken Sie die (e), Taste, hierdurch wird gleichzeitig die eingegebene Programmnummer gespeichert.

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:



Arbeits-Modus der Zentralheizungs-Pumpe

Auf der Menü-Seite "Pumpe c.o." (Abb. 23), können Sie den Arbeits-Modus der Zentralheizungs-Pumpe (in den Heizkessel eingebaut) wählen.



Abb.23 Editor Pumpen Arbeits-Modus.

Sie können zwischen Automatik-Modus und den Dauer-Modus der Pumpe wählen ("Dauerbetrieb").

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

– Rückkehr zur Allgemein Ansicht	D – zur nächsten Seite
e – bestätigen und speichern des Arbeits-Modus der Pump	e 🛆 – ändern des Arbeits-Modus der Pumpe
— zur vorherigen Seite	- ändern des Arbeits-Modus der Pumpe

Im Automatik-Modus stoppt die Pumpe in den folgenden Fällen:

- a) wenn die Temperatur im Referenz-Raum, den vorgegebenen Wert erreicht hat,
- b) wenn die NA Kontakte geöffnet sind (ein übergeordnetes Gerät arbeitet)
- c) wenn die Außentemperatur gleich oder höher ist als die maximale Außentemperatur die auf der Menü-Seite "Tz Maximum:" eingestellt wurde.

Das Ausschalten der Pumpe erfolgt immer mit 90 Sekunden Verzögerung. Unabhängig von dem Arbeitsmodus des Kessels, wird die Pumpe einmal täglich (um 12:00) für 1 Minute aktiviert. Dies nennt sich "Abblasen". Das Einschalten der Zentralheizungs-Pumpe im Kessel (Abb.5 S.8) schaltet ebenfalls die Stromzufuhr zum Kontakte "Pump2" ein. Wenn an diese Kontakte eine zusätzliche Umwälzpumpe angeschlossen ist, wird diese, identisch wie die zentrale Heizungspumpe des Kessels, angesteuert.

Auf der Menü-Seite "Time" (Abb. 24) kann die Uhrzeiteinstellung bearbeitet werden.

24 14:39 Tu Time 14:39 Tu (+/-/C/Ok) ÷

Abb.24 Edition Seite der aktuellen Uhrzeit

Es können die Stunden, Minuten und der Tag der Woche bearbeitet werden. In der ersten Zeile nach dem Wort "Time" wird die aktuelle Stunde, Minute und Wochentag angezeigt. Ebenso in der unteren Zeile, der Cursor markiert jedoch den Parameter, der durch die Tasten auf und .verändert werden kann. Durch drücken der 🐨 Taste, wird die Eingabe gespeichert und der Cursor springt zur Bearbeitung der nächsten. Für die Speicherung und Aktualisierung der eingegebenen Zeit befindet sich eine Batterie CR 2032 in dem Gerät. Sollte die eingegebene Zeit bei einem Stromausfall nicht erhalten bleiben, ersetzen Sie die Batterie CR 2032 die sich im Steuerung-Stütz befindet.

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

Ð	- Rückkehr zur Allgemein Ansicht	D- zur nächsten Seite
) S) - bestätigen und speichern des bearbeiteten Wertes, zum nächsten um es zu bearbeiten)- zur vorherigen Seite	 Erhöhung des bearbeiteten Wertes Verringerung des bearbeiteten Wertes

Raumtemperaturfühler

Die Verwendung eines Raumtemperaturfühlers ist optional. Die Messung der Temperatur in den Räumen dient lediglich dazu die Heizung ggf. abzuschalten, wenn die Temperatur durch äußere Einflüsse überschritten werden sollte – bspw. starke Sonneneinstrahlung.

Der Heizbetrieb wird durch die Steuerung unterbrochen, wenn die Raumtemperatur um den Hysterese Wert überschritten wird. Die Hysterese ist ein Wert in Grad Celsius ausgedrückt und kann auf der Menü-Seite "*Hysteresis Tp*" (Abb.25) eingestellt werden.



Abb.25 Seite Einstellung der Raum-Hysterese.

Die Hysterese wird von 0,5 bis 3,0 Grad in Schritten von 0,5 Grad eingestellt. Die Steuerung schaltet die Zentralheizung wieder ein, sobald die Temperatur auf das Niveau der Menü-Seite "24hours temperature." sinkt. In der Hauptansicht wird die angestrebte Raumtemperatur angezeigt (siehe "allgemeine Ansicht" Seite 11) mit Berücksichtigung der Hysterese. Wenn beispielsweise die Raumtemperatur auf eingestellte 20°C erwärmt wird und der Hysterese-Wert bei 1°C eingestellt wurde, wird in der Allgemeinen Ansicht die Solltemperatur um 1 Grad erhöht. Wenn die Steuerung den Heizbetrieb auf Grund der Schwellenwert-Überschreitung (Solltemperatur plus Hysterese) unterbricht, wird die Zieltemperatur 20°C betragen, also den Wert der Tagestemperatur ohne Hysterese. Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

- Rückkehr zur Allgemein Ansicht) - zur nächsten Seite
er bestätigen und speichern der Raum Hysterese	- Erhöhen der Raumhysterese
zur vorherigen Seite	O - Verringerung der Raumhysterese

Die Programmierung der Ein- und Ausschaltzeiten der DHW Pumpe wird auf der Menü-Seite "DHW Pump." mit einer Genauigkeit von 1 Stunde durchgeführt. (Abb. 26)



Abb.26 Menü-Seite DHW Pumpe.

Mit den Tasten \bigotimes und \bigotimes wird der aktuell angezeigte Wert bearbeitet, welcher in der ersten Zeile angezeigt wird. Betätigen der Taste \bigotimes fügt eine \bigotimes eine "0" ein (Relais ausgeschaltet) und springt zur Bearbeitung der nächsten Stunde. Mit der Taste \bigotimes , springt die Einstellung direkt in die nächste Stunde ohne das eine Eingabe erfolgen muss.

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

D - Rückkehr zur Allgemein Ansicht	Ď - zur nächsten Seite
Reg - zur nächsten Stunde	 Eingabe des Wertes "1" (Relais eingeschaltet) und zur nächsten Stunde
I - zur vorherigen Seite	Eingabe des Wertes "0" (Relais ausgeschaltet) und zur nächsten Stunde

Warmwasserspeicher

Messen der Wassertemperatur im Speicher

Für die Temperaturmessung des Wassers im Speicher gibt es in der Steuerung zwei Möglichkeiten:

- A) mit Hilfe eines im Speicher platzieren Thermostaten mit Kontaktausgang (spannungsfrei),
- B) über einen Temperatursensor WE-008 der Firma Kospel S.A., der im Speicher platziert wird.

Die gewünschte Art der Messung kann über das Service-Menü mit dem entsprechenden "Temp" -Parameter ausgewählt werden. Anschluss der Kontakte (Thermostat / Temperatursensor) siehe Abb. 6 (Seite 8).

Programmierung der Speicherbeheizung

Für die Programmierung der Speicherbeheizung gibt es zwei Optionen:

a) Speicher (1) - Tagesprogramm,

b) Speicher (2) – Speicherung einer festen Solltemperatur

Seite (a) (Abb.27) beschreibt das Tagesprogramm, welches identisch ist mit der Pumpeneinstellung "DHW pump" siehe Abschnitt "Pump DHW"



Abb.27 Seite mit dem Speicher-Tagesprogramm

Die Eingabe des Wertes 1 bewirkt das Laden des Speichers. Die Eingabe des Wertes 0 unterbindet das Laden. Standardmäßig kann der Speicher über den gesamten Tag aufgeladen werden. Bei Bedarf kann die Ladezeit aber auch eingeschränkt werden, bspw. auf die Zeiten des günstigsten Energietarifs.

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

	Abb.28 Seite des Speichers mit Temperaturmes
O- zur vorherigen Seite	 Eingabe des Wertes "0" unterbindet das Aufladen des Speichers
Reg - zur nächsten Stunde	Eingabe des Wertes "1" erlaubt das Aufladen des Speichers
- Rückkehr zur Allgemein Ansicht	➢ - zur nächsten Seite

Heat exchanger	28

Abb.28	Seite des Speichers mit	Temperaturmes-
sung durch den Sensor.		

Startseite (b), kann abhängig von der Art der Temperaturmessung im Speicher wie auf der Abb.28 oder Abb.29 aussehen.

Erfolgt die Temperaturmessung über den Sensors wird die aktuelle Speichertemperatur angezeigt und nach dem Pfeil die Zieltemperatur. Der Cursor markiert stetig die Zieltemperatur, welche mit den Tasten auf und verändert und mit der Taste est. gespeichert werden kann. Die Erwärmung des Wassers im Speicher erfolgt standardmäßig über eine 10-Schritt-Hysterese, die bei Bedarf im Service-Menü geändert werden kann. Im Falle eines Sensorausfalls können anstelle der aktuellen Temperatur folgende Symbole auftreten:

"----" - bedeutet, fehlen des Sensors/kein Sensor

"zw" - bedeutet, deren Kurzschluss

Der Solltemperaturwert kann im Bereich von 40°C bis 80°C verändert werden.

Nach Änderung der Solltemperatur muss diese mit der Taste 📾 abgespeichert werden.

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

B - Rückkehr zur Allgemein Ansicht	D - zur nächsten Seite
Speichern der Speicher-Zieltemperatur	Erhöhen der Speicher-Zieltemperatur
I zur vorherigen Seite	Seduzierung der Speicher-Zieltemperatur

Bei der Verwendung eines Thermostaten im Speicher sieht die Menü-Seite wie in Abb. 31 aus.

deat	exchan	ger	
			=====
Therp	nostat (Jeene	d
e (.	+//C/(nk) –	÷

Abb.29 Seite des Speichers bei Verwendung eines Thermostaten.

Auf diese Seite erscheint nur die Information, ob die Thermostatkontakte geöffnet oder geschlossen sind (Aufladen des Speichers wird durchgeführt). Die Zieltemperatur wird über den Thermostaten des Speichers eingestellt.

Heizen des zweiten Heizkreises

Es ist möglich, einen zweiten Heizkreis (z.B. Fußbodenheizung) an den Kessel anzuschließen, welcher durch einen dreistufiges, mit einem ZIO-Modul verbundenes, Mischventil gesteuert wird. Dieser Heizkreis wird mit der Zieltemperatur, welche auf der Menü-Seite "24h temperature" (Tagestemp.) eingestellt ist, und Parameter N, welcher auf der Menü-Seite "Ogrzew.co. #2" (Abb.30) eingestellt ist, gesteuert. Die Art der Heizung kann im Service-Menü umgeschaltet werden. Standardmäßig ist hier "Extended Menu" eingestellt.



Abb.30 Seite für des Beheizen des zweiten Heizkreises

Der Cursor auf dieser Seite beleuchtet den Parameter N des zweiten Heizkreis, welcher mit den Tasten 🛆 und 🕞 verändert und mit der Taste 📾 abgespeichert werden kann.

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

B - Rückkehr zur Allgemein Ansicht	D - zur nächsten Seite
Speichern des eingegebenen Parameters N	
O- zur vorherigen Seite	

Zur Steuerung des zweiten Heizkreises muss dieser mit einem dreistufigen Mischventil, Temperatursensor WE-008 der Firma Kospel und einer Versorgungspumpe für den zweiten Heizumlauf (Abb.6, S.8) verbunden werden. Der Sensor des zweiten Kreises muss mit dem Tco2 Eingang, das dreistufige Mischventil mit den ZTM-Eingang und die Pumpe mit den "Pumpe 2" Eingängen des ZIO Moduls verbunden werden. Der Temperatursensor sollte die Temperatur des Wärmeträgers nach dem dreistufigen Mischventil am Eingang des zweiten Kreises messen. Die Platzierung des dreistufigen Mischventils in der Heizungsanlage stellt die Abbildung 3 auf der Seite 6 dar. Zur Steuerung des dreistufigen Mischventils werden die Kontakte "ZTM" des ZIO Moduls verwendet. Das dreistufige Mischventils muss wie in der Abb. 6 angeschlossen werden.

Vorschau für Zentralheizungs-Parameter

Aus der Allgemein-Ansicht gelangt man auf die Parameteransicht der Zentralheizung (Abb. 31), durch Betätigung der Taste ().



Abb.31 Vorschau der Zentralheizungsparameter

In der zweiten Zeile werden nacheinander folgende Werte angezeigt: die Eintrittstemperatur zum Kessel, die Temperatur am Kesselaustritt, in Klammern Zieltemperatur. Im Kessel EKCO.TM wird zusätzlich die Temperatur am Auslass der Heizeinheit angezeigt. In der Zeile darunter wird die derzeitige Leistung und Strömung (Liter pro Minute) angezeigt.

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

- Rückkehr zur Allgemein Ansicht	D - Rückkehr zur Allgemein Ansicht
- keine Reaktion/Funktion	ightarrow - keine Reaktion/Funktion
Rückkehr zur Allgemein Ansicht	

Über die Tasten () und () oder die Taste e gelangt man in der der Allgemein-Ansicht auf die Menü-Seite "Vorschau-Störungen" (Abb. 32).

	32
2 error	
T	
+ (+/C) +	
and the second sec	

Abb.32 Vorschau Störungen

Auf dieser Seite wird die Anzahl aller Abstürze aufgelistet. Diese umfassen: Durchfluss Ausfall, Ausfall Außentemperatur Sensor, Raumsensor und die internen Sensoren des Kessel-Eintritts- und Austritts. Mit der Taste 🛆 kann durch die verschiedenen Ausfälle navigiert und die Ursachen abgelesen werden. Die Steuerung ist in der Lage zwischen einem Sensor-Kurzschluss oder deren Mangel zu unterscheiden. Wenn der Durchfluss zu niedrig ist, wird zusätzlich der entsprechende Wert angezeigt.

Folgende Sensoren-Markierungen sind auf dieser Seite möglich:

- Tz Außentemperaturfühler
- Tp Raumtemperaturfühler
- Tco-we interner Sensor Kesseleintritt
- Tco-wy interner Sensor Kesselaustritt

Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

- Rückkehr zur Allgemein Ansicht	D - zur nächsten Seite
eine Reaktion/Funktion	🛆 - nächste Fehler
()- zur vorherigen Seite	

Service-Menü

Beim Service-Menü handelt es sich um Techniker-Einstellungen, welche nur durch den Installateur verändert werden dürfen. Das Service-Menü kann über die Menü-Seite "Extended Menu" (Abb.33) erreicht werden unter Angabe des dreistelligen Codes. Die Eingabe des Codes erfolgt mit den Tasten auf und der Taste er. Der Standard-Werkscode ist "000" oder "001".



Tastenfunktionen auf dieser Menü-Seite:

Abb.33 Der Einstieg in das Service-Menü-Code geschützt.

 Image: Big - Rückkehr zur Allgemein Ansicht
 Image: Big - zur nächsten Seite

 Image: Big - Rückkehr zur Allgemein Ansicht
 Image: Big - zur nächsten Seite

 Image: Big - speichern der eingegebenen Code-Zahl und weiter zur nächsten
 Image: Big - zur nächsten Seite

 Image: Big - zur vorherigen Seite
 Image: Big - zur nächsten Seite

 Image: Big - zur vorherigen Seite
 Image: Big - zur nächsten Seite

Nach der Eingabe des dreistelligen Codes gelangt man automatisch in das entsprechende Service-Menü (Abb.34). .



Abb.34 Das richtige Service-Menü. Die Bedeutungen der einzelnen Service-Menü-Parameter sind in der Tabelle auf S. 24 angegeben.

Mit den Tasten 🛆 und \bigotimes können die Parameterwerte geändert und mit der Taste 📾 Taste gespeichert werden.

Tastenfunktionen Service-Menü:

- Rückkehr zur Allgemein Ansicht	> keine Reaktion/Funktion
 speichern des eingegebenen Parameters und weiter zum nächsten 	Parameter erhöhen / ändern
()- keine Reaktion/Funktion	Solution - Parameter erhöhen / ändern

Die Bedeutungen der Service-Menü-Parameter: Während des Bearbeitungsvorgangs im Service-Menü arbeitet der Kessel nicht.

Beispiele für Werte der Heizung:		Heizkörper Abb. 3a oder 4	Fußboden Abb. 3b	
Тсо0		Temperatursollwert zur Versorgung des Zentralheizungssystems im Falle eines Ausfalls des Außentemperatursensor	70	50
IKEYt		Die Zeit in Sekunden, nach welcher die Steuerung automatisch in die Gesamtansicht zurückkehrt, sofern keine Taste gedrückt wird. Die automatische Rückkehr zur allgemeinen Ansicht gilt nicht für das Service- Menü.	30	30
Tcoma	x	Die maximale Vorlauftemperatur der Zentralheizung für den ersten Heizkreis.	85	60
3F_e		Parameter inaktiv.		
zew_t		Zeitintervall für die Ablesung des Außentemperatursensors. Ist dieser Wert=Null, erfolgt die Ablesung jede Sekunde. Werte über Null bedeuten Minuten.	10	10
pok_t		Zeitintervall für die Ablesung des Raumtemperaturfühlers. Ist dieser Wert=Null, erfolgt die Ablesung jede Sekunde. Werte über Null bedeuten Minuten.	5	5
ZG_MC	C	Der Leistungswert des Heizgerätes		
NS		Anzahl der aktiven Heizstäbe	6	6
WChG		Koeffiziente Eigenschaften des Heizers. Ist ein Parameter, der die folgenden Werte annehmen kann:		
	Grz.	der Hauptkreis der Zentralheizung sind Wandheizkörper.	Grz.	Pod.
	Nag.	der Hauptkreis der Zentralheizung sind Heizlüfter.		
	Pod.	der Hauptkreis der Zentralheizung ist eine Fußbodenheizung.		
Tcomin		Minimaltemperatur des Wärmeträgers. Diese darf nicht unterschritten werden, da der Kessel die Wärmeträgerflüssigkeit sonst nicht erwärmen kann.	20	20
PZMR		Solltemperatur im Betriebsmodus Frotzschutz	7	7
Nr		Anzahl der untergeordneten Kessel zur Steuerung bei Gruppenarbeit/Kaskadenschal- tung	0	0
code1, code2, code3		Dreistelliger Service-Code. Dieser Code sollte an einem sicheren Ort notiert werden, da es ohne diesen nicht möglich ist, in die Service-Einstellungen zu gelangen und eine komplette Neuprogrammierung notwendig werden würde.	000	000
Tcwu		Sollwerttemperatur am Kesselaustritt während der Speicherbeheizung.	80	80
Tzas		Dieser Parameter kann folgende Werte annehmen:		
	styk	Bei der Verwendung eines Speicher-Thermostaten.		
	DS.	Bei der Verwendung eines Temperatursensors, der Firma Kospel.		
Tzas_h	1	In Grad Celsius angegebene Lade-Hysterese des Speichers	10	10

Tc2ma	x	Die maximale Vorlauftemperatur des zweiten Heizkreis.	60	-
Tc2_0		Sollwerttemperatur für den zweiten Heizkreis bei Ausfall des Außentemperaturfühlers.	50	-
Tc2_d		Verzögerung der Steuerung des zweiten Heizkreis. Die Erhöhung dieses Parameters, erhöht die Verzögerung des Schließens oder Öffnens des dreistufigen Mischventils. Für den Fall, dass am Ausgang des dreistufigen Mischventils - Oszillationen auftritt, dh. das Ventil zu schnell geschlossen oder geöffnet wird und die Austrittstemperatur oszilliert, sollte die Verzögerung erhöht werden. Dieser Parameter sollte jedoch nicht zu groß sein, um die Steuerung nicht unnötig zu verlangsamen. In der Regel ist eine einmalige Einstellung dieses Parameters ausreichend.	5	5
RP		Dieser Parameter kann folgende Werte annehmen:		
	Pzmr	Das Kurzschließen der RP Kontakte auf der ZIO 22 Platte bewirkt das Einschalten des Frostschutz-Modus' in der Steuerung.		
	Noc	Das Kurzschließen der RP Kontakte auf der ZIO 22 Platte bewirkt das Einschalten des Nacht-Modus' in der Steuerung.		
WChG	2	gilt für den zweiten Heizkreis - siehe WCHG	Pod.	-
CYRL		0 - Display ohne kyrillisches Alphabet; 1 - Display mit kyrillischem Alphabet.		
Р		Verschiebung der Heizkurve des primären Heizkreises.		
P2		Verschiebung der Heizkurve des zweiten Heizkreises.		
2Tco		separate Anzeige der Austrittstemperatur des linken und rechten Heizaggregates der Zentralheizung; 0 - keine Anzeige 1- Anzeige (gilt nur für EKCO.TM).		

Die letzte Seite beinhaltet die Abfrage, ob die Standardwerte eingegeben werden sollen. Die Eingabe von TAK = JA bewirkt, dass alle Einstellungen, ausgenommen von der Leistung des Heizaggregates, den Standardwert übernehmen. Einige der Werkseinstellungen zum Beispiel. "3F_e", können keine Funktion für Version des Kessels und Installation haben. Vorsicht ist geboten bei der Verwendung dieser Funktion! Nach der Bestätigungseingabe wird ein automatischer RESET der Steuerung durchgeführt.

Zusammenarbeit mit anderen EKCO Kesseln

Bei einer Kaskadenschaltung / Gruppenarbeit der Kessel Enen der untergeordneten Kessel angezeigt. Diese Informationen werden auf der Menü-Seite "Parameter C.O." dargestellt. Der Vorschaubildschirm der Zentralheizungs-Parameter kann bei der Kaskadenschaltung / Gruppenarbeit wie in Abb.35 aussehen.



Abb.35 Anzeige der Allgemein Ansicht der Gruppenarbeit.

Der Cursor markiert die Nummer des Kessel, dessen Parameter dargestellt werden. Kessel Nr. 0 ist hierbei der Master Kessel dessen Parameter in gleicher Weise angezeigt werden wie bei der Nutzung in Einzelarbeit. Mit den Tasten auch die Nummer des Kessels geändert werden. Bei den untergeordneten Kesseln werden neben der Eintritts-, Austritts- und Sollwerttemperatur auch die Anzahl der Sekunden angezeigt , die seit der letzten erfolgreichen Kommunikation mit dem Kessel vergangen sind. Unten, wird neben der aktuell eingeschalteten Leistung der Durchfluss in Liter pro Minute angezeigt. Wenn statt der Leistung, auf dem Bildschirm "----" erscheint, bedeutet die, dass der Kessel heruntergefahren wurde, z. B. durch die Öffnung des NA-Kontakts. Der untergeordnete Kessel kann durch den Master-Kessel ausgeschaltet werden, wenn der Durchfluss für das Einschalten nicht ausreicht, aber ungleich Null ist. In diesem Fall erscheint in der Hauptansicht das Symbol "F". In diesem Fall wird der Heizkessel jedoch einmal pro Stunde gestartet und der Durchfluss überprüft. Die untergeordneten Kessel können auch in der Gruppenarbeit immer noch einzeln mit dem Speicher arbeiten.

Abb.1	Kesselmontagesskizze	5
Abb.2	Beispiel für eine Zentralheizungs-Installation	6
Abb.3	Beispiel für eine Zentralheizungs-Installation - Heizkörper, Fußbodenheizung, Speicher , DHW Kreislauf	6
Abb.4	Elektroanschluss	7
Abb.5	Anschließen externer Geräte an das ZIO Modul	8
Abb.5a	Dreiwegeventil Honeywell Anschluss	8
Rys.6	Kombination der Heizkesselgruppe	9
Rys.7	Zusätzliche elektrische Verbindung von Heizkesseln als Arbeitsgruppe.	10
Abb.8	Steuerpanel	11
Abb.9	Reset der Steuerung	11
Abb.10	Allgemeine Ansicht der Konfiguration	11
Abb.11	Allgemeine Ansicht der Konfiguration	12
Abb.12	Allgemeine Ansicht der Konfiguration	12
Abb.13	Sprachauswahl	13
Abb.14	Konfigurationsbildschirm.	13
Abb.15	Heizkurve	14
Abb.16	Seite für Bearbeitung der Heizkurve	14
Abb.17	Menü- Seite der aktuellen Heizkurve	15
Abb.18.	Seite zur Einstellung der maximalen Außentemperatur.	15
Abb.19	Seite zur Einstellung des Betriebsmodus	16
Abb.20	Seite zur Einstellung der Tagestemperatur.	16
Abb.21	Editor Tagesprogramme.	17
Abb.22	Editor Wochenprogramm	18
Abb.23	Editor Pumpen Arbeits-Modus.	18
Abb.24	Edition Seite der aktuellen Uhrzeit	19
Abb.25	Seite Einstellung der Raum-Hysterese.	19
Abb.26	Menü-Seite DHW Pumpe.	20
Abb.27	Seite mit dem Speicher-Tagesprogramm	20
Abb.28	Seite des Speichers mit Temperaturmessung durch den Sensor.	21
Abb.29	Seite des Speichers bei Verwendung eines Thermostaten.	21
Abb.30	Seite für des Beheizen des zweiten Heizkreises	22
Abb.31	Vorschau der Zentralheizungsparameter	22
Abb.32	Vorschau Störungen	23
Abb.33	Der Einstieg in das Service-Menü-Code geschützt.	23
Abb.34	Das richtige Service-Menü.	24
Abb.35	Anzeige der Allgemein Ansicht der Gruppenarbeit.	25



Das Produkt darf nicht als Restmüll behandelt werden. Alle Altgeräte müssen einer getrennten Sammlung zugeführt werden und bei örtlichen Sammelstellen entsorgt werden. Sachgemäße Entsorgung verhindert die negative Einwirkung auf unsere Umwelt.

Für weitere Informationen über Recycling von diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an Ihren Fachhändle

()KOSPEL

KOSPEL Reparatur - Hotline 0241 910504 50 Technische Unterstützung (kostenlose) 0 800 18 62 155* *nur aus dem deutschen Festnetz erreichbar

KOSPEL S.A. 75-136 Koszalin, ul. Olchowa 1, Poland tel. +48 94 31 70 565 serwis@kospel.pl www.kospel.pl